

Návod na použití: Elektrikářský nůž pevný Žabka 330



Mikov a jeho historie:

Tradice nožířství v Mikulášovicích sahá hluboko do 18. století. Průmyslová výroba nožů má svůj počátek v roce 1794, kdy zde byla založena první nožířská manufaktura. Od té doby se ve městě vyráběly zavírací nože, nože s pevnou čepelí, příbory, břitvy i sečné zbraně.

Elektrikářský nůž pevný Žabka 330

Nůž Žabka pevná se v Mikulášovicích vyrábí již několik desetiletí. Dochované zmínky hovoří o předválečném období, kdy tento nůž se stal pomocníkem všech řemeslníků. První kusy tohoto nože byly vyráběny s dřevěnou stěnkou a čepelí z uhlíkaté oceli, která při práci ve vlhkém prostředí korodovala. Tvar držadla byl spíše oválného tvaru bez bezpečnostních prvků a čepel nebyla tak zahnutá, jako jsou dnešní nože.

Současný nůž nabízí mnohem pohodlnější a bezpečnější využití při práci.

Čepel nože je vyrobena z uhlíkové oceli 12 071 s tvrdostí 55-58 HRC. Čepel má délku 80 mm a je tvarována do ostrého úhlu. Ostří má na vnitřní ohnuté straně a tím umožňuje snadné a bezpečné řezání.

Stěnka nože je z kvalitního a odolného plastu, má ergonomický tvar, který při stisku kopíruje sevřenou ruku a tím umožňuje pohodlné řezání, bez zbytečných otlaků popřípadě mozolů. Na čelní a zadní straně má výlisky ve tvaru záštity, které zabraňují sklouznutí ruky a následnému poranění. Tento nůž je brán jako elektrikářský, pro snadné krájení a stahování kabelů a snadnému holení izolací kabelů. Velice oblíben je v zahradnictví na odstranění nárůstů a náletů u obuvníků na ořez podrážky a řemeslnictví všeobecně.

Údržba a skladování:

Po každém použití je třeba čepel nože řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by nože neměly být ve vlhku nebo v nečistém prostředí. Nůž by neměl být skladován hromadně či spolu s kovovými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ:

Pokud dojde během používání k poškození čepel, nebo plastového držadla, přestaňte nůž používat, zabráníte tak možnému úrazu Vám, nebo Vašemu okolí. Nůž udržujte v ostrém stavu a dbejte na to, aby plastové držadlo nebylo mastné, nebo jinak znečistěné.

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na <https://www.mikov.cz/obchodni-podminky/>
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů, vyhazovacích, kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, pracovních, kuchyňských, vojenských, rezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků pod značkou RON a výrobků firmy NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz.

